

Uponor DEM Componenti principali



Unità con antenna C-56

riceve i dati dai termostati, controlla l'apertura e la chiusura degli attuatori sul collettore, mantiene l'impianto costantemente bilanciato elaborando i dati della temperatura e il flusso dell'acqua nei circuiti.



Interfaccia I-76

gestisce il funzionamento di tutti i parametri dell'impianto a pannelli, dialogando con l'Unità Base e i termometri. I comandi sono semplici e intuitivi; il menu di sistema è organizzato tra informazioni e impostazioni, con messaggi chiari e visibili sul display digitale.



Termostato senza fili con display digitale T-75

rileva il calore con i sensori infrarossi simulando il comportamento del corpo umano e considerando la temperatura sia dell'aria che delle superfici della stanza. Il display LCD mostra la temperatura rilevata in alternativa a quella settata.

Termostato T-55

è dotato di una rotella che serve per impostare la temperatura. Il coperchio può essere rimosso per limitare l'intervallo di temperatura massima e minima impostabili dagli utenti.



Termostato T-54 Pubblico

ha i comandi nascosti da un coperchio che deve

essere rimosso per impostare la temperatura. Quando il coperchio è aperto, scatta un allarme.

Modulo SMS R-56

rende possibile il collegamento con l'impianto di riscaldamento a pannelli radianti direttamente dal cellulare. Il modulo può essere settato anche per inviare alcune informazioni: stato operativo, temperatura interna ed esterna, allarme per temperature troppo basse.



Vantaggi

- Minimo consumo energetico
- Temperature stabili negli ambienti
- Installazione semplice
- Nessuna regolazione manuale
- Facile identificazione degli errori
- Massima efficienza dalle pompe di calore



lunedì - venerdì 8.30 - 20.00

www.uponor.it
info@uponor.it

uponor
simply more